



専用コイン

● 販売形態と設置場所について

1回100円で、一定量のお菓子を備え付けの紙コップに入れてお持ち帰りできます。商品によって出てくる量が違い、1回で約30gのお菓子が出てきます。

マシンは無償貸与です。商品は弊社指定食材の中から選んでいただけます。

電源不要で設置場所を選びません。裸のお菓子が出てくるので、店外または直射日光が当たる場所はお控えください。また、お店の方の目の届くところへ設置をお勧めいたします。

100円販売の他、コイン仕様に変更でき、販促用としても使用が可能です。

マシン設置の手順

STEP

1

使用するコインを選ぶ

- 1 100円玉での販売仕様
- 2 専用コインによる販促サービス仕様

STEP

2

マシンのデザインとタイプを選ぶ

- 1 キャンディディスペンサー(スタンドタイプ or 卓上タイプ)
- 2 ガチャ・コンフェクショナリー(スタンドタイプ or 卓上タイプ)

STEP

3

キャンディを3種類選ぶ

キャンディ全11種類の中から3種類を選んでください。※右の発注単位にご注意ください。

STEP

4

申し込み

貸与の際、「菓子自動販売機借受書」に署名捺印をして、申し込みいただけます。

STEP

5

商品・システムフィーを発注する

商品を各1ケース、計3ケースを発注していただけます。マシンと一括納品となります。

STEP

6

マシン到着

マシンはメーカーより、商品は問屋様より納品されます。(メーカーの立会いはありません)

STEP

7

販売開始

マシン裏面のスライドドアを開け、鍵と取扱説明書を取り出します。説明書を確認後、マシン上部のフタを開け、POPに合わせてお菓子を入れます。上部フタと裏面スライドドアを閉め、鍵をかければ準備完了です。希望の設置場所に配置し、販売を開始してください。

●マシン1台で3種類のお菓子が販売できます。●マシン庫内、1種類のお菓子の収容量は100円販売仕様で約70回分になります。●販売商品1ケースに200回分のお菓子と紙コップ200個が梱包されていますので、マシンに入り切らない分は在庫として保管してください。●お菓子は種類によってマシンから出てくる量が異なります。●新規設置時は発注いただきました商品で出てくる量の調整をしていますので、目盛りの調整は必要ありません。●販売商品を変更した際は目盛りの調整が必要になる場合がございます。取扱説明書を確認していただき、目盛りの調整を行ってください。

商品荷姿と発注方法


商品荷姿

1ケース(4ボール入) / 1ボール=食材50回分+紙コップ50個

発注単位

1ケース以上

新規設置時には、3アイテム各1ケースずつ以上発注していただきます。リピート発注は、ボール単位となり、4ボールで1ケースになります。発送はケース単位となりますので、ボール合計が4の倍数になるようにご発注をお願いします。



ご注意ください

コイン販促サービス仕様でご使用の場合、中に入れるお菓子の種類により出てくる量にばらつきがあります。1ボールあたりの回数がかかりますので、担当営業にご確認のうえお菓子をお選びください。

その他注意事項

本体(マシン)使用料

原則的に無償貸与、使用を中止・終了する場合は返却いただけます。

貸与期間

原則的に1年ごとの貸与になり、短期間での貸与はできません。

貸与条件

バスコ指定食材年間12ケース以上購入していただけます。

メンテナンス

本体(マシン)に不具合が生じた場合、原因を確認し、必要な部品を無償貸与させていただきます。メンテナンス作業、清掃作業につきましては、原則としてお客様に対応していただけます。

管理

本体(マシン)に外的要因によりダメージが生じた場合、設置店およびお客様にその責任を問うものではありませんが、くれぐれも善良なる管理者として本体をお取り扱いいただけます。不正または著しく売上の悪い設置店につきましては、協議の上撤去させていただきます。

専用コイン

専用コインサービス仕様をお選びいただいた場合、初回導入時に専用コイン150枚を支給いたします。追加コインは100枚単位で有償になります。

システムフィー

本体(マシン)の往復の送料、返却時のメンテナンス費用としていただけます。

お菓子のガチャマシン

# Candy Dispenser

キャンディディスペンサー



1回まわすと一定量のお菓子が出てきて、  
備え付け紙コップでお持ち帰りできます。

RENTAL FREE

大人のためのスイーツガチャ

# GACHA

ガチャ・コンフェクショナリー

# CONFECTIONARY

お問い合わせ



株式会社バスコフーズ tel.053-453-6211

〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台4-14-24 / fax.053-454-8883 / info@busco.co.jp

バスコフーズ

201910-02